

### 3305-3384. 音乐报警混响声系列1-80

#### 1. 音乐警车混响声1-16

合上开关，喇叭发出音乐与警车的混响声。等混响声停止后。

(1) 键控音乐警车混响声：将14接在DE两端。按下电键混响声响起。松开电键混响声停止。

(2) 磁控音乐警车混响声：将14换成13。用磁铁吸合干簧管。

(3) 光控音乐警车混响声：将13换成16。用手遮挡光敏电阻的光线。

(4) 水控音乐警车混响声：将16换成12。只要有水滴在触摸板上。

(5) 声控延时音乐警车混响声①：将11接在AB两端。拍手或大声讲话。混响声响一遍自停。

(6) 声控延时音乐警车混响声②：将11接在BC两端。操作同上。

(7) 声控延时音乐警车混响声③：将28接在AB两端(正极朝上)。操作同上。

(8) 声控延时音乐警车混响声④：将28接在BC两端(正极朝上)。并将32接在AB两端。操作同上。

(9) 电动延时音乐警车混响声①：将24接在AB两端。拧动电动机的小轴。混响声响一遍自停。

(10) 电动延时音乐警车混响声②：将24接在BC两端。操作同上。

(11) 手控延时音乐警车混响声①：将14接在AB两端。按下电键后松开。混响声响一遍自停。

(12) 手控延时音乐警车混响声②：将30接在AB两端。并将14接在DE两端。操作同上。

(13) 手控延时音乐警车混响声③：将30接在AB两端。并将14接在BC两端。操作同上。

(14) 磁控延时音乐警车混响声①：将13接在AB两端。用磁铁吸合干簧管。混响声响一遍自停。

(15) 磁控延时音乐警车混响声②：将30接在AB两端。并将13接在DE两端。操作同上。


(16) 磁控延时音乐警车混响声③：将30接在AB两端。并将13接在BC两端。操作同上。

2. 音乐消防混响声1-16：单独连接KL，切换成消防声。按照音乐警车混响声1-16的拼法操作。

3. 音乐机枪混响声1-16：单独连接KM，切换成机枪声。按照音乐警车混响声1-16的拼法操作。

4. 音乐救护混响声1-16：单独连接LN，切换成救护声。按照音乐警车混响声1-16的拼法操作。

5. 音乐佛笑混响声1-16：单独连接LM，切换成佛笑声。按照音乐警车混响声1-16的拼法操作。



### 3385-3464. 报警音乐混响声系列1-80

#### 1. 警车音乐混响声1-16

合上开关，喇叭发出警车与音乐的混响声。等混响声停止后。

(1)键控警车音乐混响声：将14接在DE两端。按下电键混响声响起。松开电键混响声停止。

(2)磁控警车音乐混响声：将14换成13。用磁铁吸合干簧管。

(3)光控警车音乐混响声：将13换成16。用手遮挡光敏电阻的光线。

(4)水控警车音乐混响声：将16换成12。只要有水滴在触摸板上。

(5)声控延时警车音乐混响声①：将11接在AB两端。拍手或大声讲话。混响声响一遍自停。

(6)声控延时警车音乐混响声②：将11接在BC两端。操作同上。

(7)声控延时警车音乐混响声③：将28接在AB两端(正极朝上)。操作同上。

(8)声控延时警车音乐混响声④：将28接在BC两端(正极朝上)。并将32接在AB两端。操作同上。

(9)电动延时警车音乐混响声①：将24接在AB两端。拧动电动机的小轴。混响声响一遍自停。

(10)电动延时警车音乐混响声②：将24接在BC两端。操作同上。

(11)手控延时警车音乐混响声①：将14接在AB两端。按下电键后松开。混

响声响一遍自停。

(12)手控延时警车音乐混响声②：将30接在AB两端。并将14接在DE两端。操作同上。

(13)手控延时警车音乐混响声③：将30接在AB两端。并将14接在BC两端。操作同上。

(14)磁控延时警车音乐混响声①：将13接在AB两端。用磁铁吸合干簧管。混响声响一遍自停。

(15)磁控延时警车音乐混响声②：将30接在AB两端。并将13接在DE两端。操作同上。

(16)磁控延时警车音乐混响声③：将30接在AB两端。并将13接在BC两端。操作同上。

#### 2. 消防音乐混响声1-16

单独连接KL，切换成消防声。按照警车音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 3. 机枪音乐混响声1-16

单独连接KM，切换成机枪声。按照警车音乐混响声1-16的拼法操作。


#### 4. 救护音乐混响声1-16

单独连接LN，切换成救护声。按照警车音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 5. 佛笑音乐混响声1-16

单独连接LM，切换成佛笑声。按照警车音乐混响声1-16的拼法操作。





### 3465-3592. 太空大战音乐混响声系列1-128

#### 1. 太空大战音乐混响声1-16

将导线3接在GH两端。合上开关，喇叭发出太空大战与音乐的混响声。等混响声停止后。

(1)键控太空大战音乐混响声：将14接在DE两端。按下电键混响声响起。松开电键混响声停止。

(2)磁控太空大战音乐混响声：将14换成13。用磁铁吸合干簧管。

(3)光控太空大战音乐混响声：将13换成16。用手遮挡光敏电阻的光线。

(4)水控太空大战音乐混响声：将16换成12。只要有水滴在触摸板上。

(5)声控延时太空大战音乐混响声①：将11接在AB两端。拍手或大声讲话。混响声响一遍自停。

(6)声控延时太空大战音乐混响声②：将11接在BC两端。操作同上。

(7)声控延时太空大战音乐混响声③：将28接在AB两端(正极朝上)。操作同上。

(8)声控延时太空大战音乐混响声④：将28接在BC两端(正极朝上)。并将32接在AB两端。操作同上。

(9)电动延时太空大战音乐混响声①：将24接在AB两端。拧动电动机的小轴。混响声响一遍自停。

(10)电动延时太空大战音乐混响声②：将24接在BC两端。操作同上。

(11)手控延时太空大战音乐混响声①：将14接在AB两端。按下电键后松开。混响声响一遍自停。

(12)手控延时太空大战音乐混响声②：将30接在AB两端。并将14接在DE两端。操作同上。

(13)手控延时太空大战音乐混响声③：将30接在AB两端。并将14接在BC两端。操作同上。

(14)磁控延时太空大战音乐混响声①：将13接在AB两端。用磁铁吸合干簧管。混响声响一遍自停。

(15)磁控延时太空大战音乐混响声②：将30接在AB两端。并将13接在DE两端。操作同上。

(16)磁控延时太空大战音乐混响声③：将30接在AB两端。并将13接在BC两端。操作同上。

#### 2. 触摸太空大战音乐混响声1-16

先将GH两端导线3去掉，再将12接在GH两端，用手反复碰触触摸板。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 3. 水控太空大战音乐混响声1-16

将12接在JI两端，只要有水滴在触摸板上。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 4. 光控太空大战音乐混响声1-16


将16接在JI两端，用手遮挡光敏电阻的光线。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 5-6磁控太空大战音乐混响声1-32

将13分别接在GH或JI两端，用磁铁吸合干簧管。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 7-8键控太空大战音乐混响声1-32

将14分别接在GH或JI两端，用手反复按动按键。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。



### 3593-3720. 太空大战音乐混响声系列1-128

#### 1. 太空大战音乐混响声1-16

将导线3接在GH两端。合上开关，喇叭发出太空大战与音乐的混响声。等混响声停止后。

(1)键控太空大战音乐混响声：按下电键，混响声再次响起。松开电键，混响声停止。

(2)磁控太空大战音乐混响声：将14换成13。用磁铁吸合干簧管。

(3)光控太空大战音乐混响声：将13换成16。用手遮挡光敏电阻的光线。

(4)水控太空大战音乐混响声：将16换成12。只要有水滴在触摸板上。

(5)声控延时太空大战音乐混响声①：将11接在AB两端。拍手或大声讲话。混响声响一遍自停。

(6)声控延时太空大战音乐混响声②：将11接在BC两端。操作同上。

(7)声控延时太空大战音乐混响声③：将28接在AB两端(正极朝上)。操作同上。

(8)声控延时太空大战音乐混响声④：将28接在BC两端(正极朝上)。并将32接在AB两端。操作同上。

(9)电动延时太空大战音乐混响声①：将24接在AB两端。拧动电动机的小轴。混响声响一遍自停。

(10)电动延时太空大战音乐混响声②：将24接在BC两端。操作同上。

(11)手控延时太空大战音乐混响声①：将14接在AB两端。按下电键后松开。混响声响一遍自停。

(12)手控延时太空大战音乐混响声②：将30接在AB两端。并将14接在DE两端。操作同上。

(13)手控延时太空大战音乐混响声③：将30接在AB两端。并将14接在BC两端。操作同上。

(14)磁控延时太空大战音乐混响声①：将13接在AB两端。用磁铁吸合干簧管。混响声响一遍自停。

(15)磁控延时太空大战音乐混响声②：将30接在AB两端。并将13接在DE两端。操作同上。

(16)磁控延时太空大战音乐混响声③：将30接在AB两端。并将13接在BC两端。操作同上。

#### 2. 触摸太空大战音乐混响声1-16

先将GH两端导线3去掉，再将12接在GH两端，用手反复碰触触摸板。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 3. 水控太空大战音乐混响声1-16

将12接在JI两端，只要有水滴在触摸板上。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 4. 光控太空大战音乐混响声1-16

将16接在JI两端，用手遮挡光敏电阻的光线。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 5-6 磁控太空大战音乐混响声1-32

将13分别接在GH或JI两端，用磁铁吸合干簧管。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。

#### 7-8 键控太空大战音乐混响声1-32

将14分别接在GH或JI两端，用手反复按动按键。按照太空大战音乐混响声1-16的拼法操作。